

Austrian Gas Grid Management AG

# BILANZGRUPPENVERWALTUNG BGVs MG-Ost und MG Tirol und Vorarlberg

AGGM-PLATTFORM

## **BG-Verwaltung**



Unter Admin Bereich > Verwaltung >BG-Verwaltung.



- Es werden alle BG/Sub-BG des BGVs aufgelistet.
- ▶ Um die jeweiligen BG-Mitglieder und VK zu sehen, ist auf die entsprechende BG zu klicken.

BG-Verwaltung					
					BG / Sub-BG anlegen
<sub>Тур</sub> BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	~
<sub>Тур</sub> BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültiq bis	~

#### Wie füge ich ein BG-Mitglied hinzu?

Wählen Sie die entsprechende BG aus und klicken Sie auf Mitglied hinzufügen.

BG-Verwaltung					
					BG / Sub-BG anlegen
<sup>Тур</sup> BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	^
					BG löschen
Mitglieder					
El X-Code		Firmenname	Gültig von	Gültig bis	/ =
					Mitglied hinzufügen

Das "Gültig von" Datum ist ein Pflichtfeld und wird vom BGV gewählt. Wenn die Mitgliedschaft auf ein Datum begrenzt ist, muss der BGV dies ebenfalls eingeben. Wenn die Mitgliedschaft vorerst unbegrenzt ist, muss kein Datum eingegeben werden.

BG-Verwaltung					
Tvn	FI Y-Code	Displavname	Giiltin yoo	Giltin bis	6 / Sub-BG anlegen
BG				ang an	BG löschen
BG-Mitglie Sollten Kapi übermittelt.	ed hinzufügen azitäten in eine Bilanzgrup	pe eingebracht werden, müssen die Informationen de	s Kapazitätsinhabers hier ang	egeben werden. Diese Daten werden an die Sys	tembetreiber
EI X-Code	•		Firmenname •		
Gültig von	•	Ē	Gültig bis		Ē
Abbrecher	n				Absenden

- Die Eingabe der Datumsfelder wird bei der Erstregistrierung durch die Zulassung der E-Control eingeschränkt. Durch die Stammdatenübertragung zu den TSOs, SSOs, CEGH und BS ist dieser Schritt nur einmal zentral auf der AGGM-Plattform durchzuführen.
- Bitte beachten: Datumsfelder immer genau kontrollieren und verwalten, da diese darüber bestimmen, ob eine Zuordnung von Kapazitäten in den TSO-Systemen in weiterer Folge automatisiert erfolgen kann oder nicht.

#### Wie bearbeite ich die Gültigkeit eines BG-Mitglieds?

**BG-Verwaltung** 

Um ein BG-Mitglied zu bearbeiten, ist auf das Stift-Symbol zu klicken. Anschließend öffnet sich ein Detailfenster, in welchem die Gültigkeiten bearbeitet werden können.

					BG / Sub-BG anlegen
Typ BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	¥
Typ BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	^
					BG löschen
Mitglieder					
El X-Code		Firmenname	Gültig von	Gültig bis	1
					Mitglied hinzufügen
BG-Verv	valtung				BG / Sub-BG anlegen
Typ BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	×
<sup>Тур</sup> BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Güttig bis	^
					BG löschen
BG-Mitglie	d bearbeiten				
El X-Code			Firmenname		
<ul> <li>Gültig von * —</li> </ul>			Güttig bis		ē
Abbrecher	1				Absenden
Тур ВG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	~

#### Wie lösche ich ein BG-Mitglied?

Um ein BG-Mitglied zu löschen ist auf das Mülleimer-Symbol zu klicken. Anschließend öffnet sich ein Detailfenster, in welchem das Entfernen bestätigt werden muss.

BG-Verwaltung					
					BG / Sub-BG anlegen
<sup>Тур</sup> BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	~
Тур BG	El Y-Code	Displayname	Gültig von	Gültig bis	^
					BG löschen
Mitglieder					
El X-Code		Firmenname	Gültig von	Gültig bis	/ 🗊
					Mitglied hinzufügen
II					

### Wie beantrage ich eine weitere BG/Sub-BG?

#### **BG-Verwaltung**

					BG / Sub-BG anlegen
<sup>Тур</sup> BG	El Y-Code 25Y -1Z	Displayname T-B1	Gültig von 2018	Gültig bis 31.12.4000	~
<sub>Тур</sub> BG	El Y-Code 25Y2U	Displayname	Gültig von 2018	Gültig bis 31.12.4000	~

- Zuerst ist ein Y-Code f
  ür die BG/Sub-BG zu beantragen.
- Pro BG sind allfällige Sicherheiten beim CEGH zu hinterlegen.
- Der Antrag auf eine weitere BG/Sub-BG muss durch AGGM bestätigt werden.
- Nach Aktivierung werden Sie per E-Mail informiert.

## **BG/Sub-BG beantragen**

Welche Daten muss ich eintragen, wenn ich eine weitere BG /Sub-BG beantrage?

Felder	Erklärung
Тур	Y
Bereich	National
Bitte erstellen als	BG / Sub-BG
Funktion	Auswahl der jeweiligen passenden Funktion
Display Name	Automatisch wird für die erste BG "–B1" und für die erste Sub-BG "-B1S1" erstellt. Bei weiteren BG/Sub-BG wird die Zahl entsprechend erhöht.
EIC-Parent	
EIC-Verantwortlicher	Bereits ausgefüllt
Unternehmensdaten	Bereits ausgefüllt
Ansprechpartner	Bereits ausgefüllt
Rechtliche Bedingungen	Müssen alle akzeptiert werden