Austrian Gas Grid Management AG

NB-VERWALTUNG

AGGM-PLATTFORM

Allgemeine Information

- Damit Versorger am Markt aktiv sein können, müssen sie angeben in welchem Netz, bei welchem NB, sie aktiv sind. Dies ist nach der Registrierung als Versorger möglich im Login Bereich der AGGM-Plattform. Nutzer von Versorgern müssen den Prozess anstoßen.

- Der NB muss die Zuordnung bestätigen. Der Hauptnutzer erhält die E-Mail mit der Aufforderung zur Freigabe, es kann jedoch jeder Nutzer des NB den Antrag annehmen. Anschließend werden die Komponenten für die Datenübertragung erstellt und im XML je NB und für die BS bereit gestellt.

NB-Verwaltung

- Unter Admin Bereich > Verwaltung > NB-Verwaltung können die Versorger bestätigt werden.



- Der NB kann die Gültigkeiten im Formular bearbeiten.
- Wenn er den Antrag nicht bestätigt, bleibt dieser offen und wird nach Ablauf der Gültigkeit gelöscht.
- Wenn der NB den Antrag bestätigt, werden die Komponenten erstellt.